Versions historik	Dato		
Version 1 – Thomas, Frederik, Arne	25-03-2020		
Version 2- Frederik, Thomas, Arne	01-04-2020		

Block beskrivelse – Have 2 detektorer til reciever moduler

Block beskrivelse:

Blok-navn	Funktionsbeskrivelse	Signal Navn	Signal type	Kommentar
X.10 Sender				
Arduino	Sender relevant data og tidspunkt til Carry-generatoren	X10Data	Serial	Input signal fra Arduiono
Zero cross Detektor	Detektere AC- Sinuskurvens position, når kurven er ved zero crossing positionen-	sinodeCruveZ	gridSignalZ	Sender Input til arduino fra ZeroCrossingDetector
Carry Generator	Sender data B Hz bursts over elnettet.	HzBursts	gridSignalC	Generet signal til 18V AC- netværk, af ca. 120 kHz bursts
X.10 Lampe Reciever				
Zero cross Detektor	Detektere AC- Sinuskurvens position, når kurven er ved zero crossing positionen-	sinodeCurveZ	gridSignalZ	Input fra 18V AC-netværk
Carry detektor	Modtager data af 120 kHz bursts over el-nettet	sinodeCurveC	gridSignalC	Input fra 18V AC-netværk
Switch	Tænder og slukker for stik-kontakten	Switch	bool	Tænd/sluk signal til indbygget switch?
X.10 Switch Reciever				
Zero cross Detektor	Detektere AC- Sinuskurvens position, når kurven er ved zero crossing positionen-	sinodeCurveZ	gridSignalZ	Input fra 18V AC-netværk
Carry detektor	Modtager data af 120 kHz bursts over el-nettet	sinodeCurveC	gridSignalC	Input fra 18V AC-netværk
Switch	Tænder og slukker for stik-kontakten	Switch) à c	Tænd/sluk signal til indbygget switch?
X.10 Dimmer Reciever				

Zero cross Detektor	Detektere AC- Sinuskurvens position, når kurven er ved zero crossing positionen-	sinodeCurveZ	gridSignalZ	Input fra X.10 sender
Carry detektor	Modtager data af 120 kHz bursts over el-nettet	sinodeCurveC	gridSignalC	PWM Input fra 18V AC- netværk
Load Switch		DimmedLight	PWM	PWM-værdi sendes ud
Computer	Sender relevant data til senderen	Keyboard	Settings	Input fra brugeren er data der bliver send ud til sender
DE-2 Board	Låser og låser op for for settings.	Lock	PassKey	Når korrekt kode indtastes, kan brugeren indtaste indstillinger

Udkast

Signalbeskrivelse:

Signal Navn	Funktion	Område	Port 1 (source)	Port 2 (destination)	Kommentar
X10Data	Sender Data til Carry- generator	0-5 V (Lo vs. 1 og 0) ± 0.2 V	Arduino, P1	CarryGenerator, G1	
HzBursts	Sender 50 Hz bursts, der repræsentere digital data	~50 Hz ± 2 Hz	CarryGenerator, G2	sinodeCurveC, R1	
sinodeCruveZ	Detektere zeroCrossing på AC-elnettet	0 / <u>Ar</u> ?	ZeroCrossing, Z1	Arduino, P2	
sinodeCurveC	Detektere 50 Hz bursts på AC- elnettet	50 Hz ± 2 Hz	Reciever, R1	Arduino, P3	
Switch	Sender Logisk 1 eller 0	0-5 V ± 0.2 V	Arduino, S1	Switch, L1	1 er on
DimmedLight	Sender et PWM- signal ud til en lampe, som så lyser med ønsket frekvens og dutycycle	Dutycycle 0-100 % ± 2 %? Frekvens: afhænger af lampe tændt, afhænger af lampe	Arduino, S2	LoadSwitch, L2	
Keyboard	Digtalt data, som sendes fra computer til Arduino, serialt.	USB ?: Filt	Computer, T1	Arduino, P4	

		5 V ± 0.2			
		V			
Lock	Sender binært 1	0-5 V ±	DE2-Board, D1	Computer, T2	1 er låst op
	eller 0 til	0.2 V			
	computer				

Dutycycle, frekvens, høj-lav tolerance på det hele

Intern Signal beskrivelse af modulerne. \rightarrow